


Exemple de **fichier d'ordre** des notes de la carte 42 version 05-2019

Fichier d'ordre des notes

Numéros midi en extrémité nappe

Numéros midi sur les connecteurs



Facteurs		12V	12V
nc	nc	nc	nc
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
89	88	0	0
87	86	89	88
85	84	88	87
83	82	87	86
81	80	86	85
		85	84
		84	83
		83	82
		82	81
		81	80

79
78
77
76
75
74
73

79	78	72
77	76	71
75	74	70
73	72	69
71	70	68
69	68	67
67	66	66
65	64	65
12V	12V	64
63	62	12V
61	60	63
59	58	62
57	56	61
55	54	60
53	52	59
51	50	58
49	48	57
		56

12V
12V
nc
nc
0
0
0
0
0
0
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80

79
78
77
76
75
74
73

72
71
70
69
68
67
66
65
64

12V
12V
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48

- Cet exemple permet d'obtenir les notes dans l'ordre naturel.

- La description de la table débute par le bord de la carte qui est du côté du connecteur arduino.

- Tout ordre est possible dans l'espace des 48 sorties disponibles.

- Un "0" signifie que la sortie correspondante ne sera pas activée.

- Fichier texte avec extension .sor à déposer sous : *Documents/ProCaP/Params* (voir exemples)

```
' Table de l'c
' Attention :
' Bord exterie
```

```

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
12V ' Ne pas n
12V ' Ne pas n
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
' Suite : Napr
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
0
0
0
0
0
0
0
Nc ' Ne pas mc
Nc ' Ne pas mc
12V ' Ne pas n
12V ' Ne pas n
' Bord opposé

```